

# Кровать односпальная

Приступая к сборке изделия необходимо:

1. Внимательно ознакомиться с данной инструкцией.
2. Распаковать пакеты, скомплектовать детали согласно схемы сборки. Номера позиций деталей на схеме соответствуют номерам, проставленным в схеме сборки. Проверить наличие фурнитуры и металлических изделий.
3. Подготовить необходимый инструмент для сборки: отвертку, молоток, шнур (метр) и т.п.
4. Во избежание повреждений деталей сборку производить на чистой поверхности, покрытой тканью или бумагой.

### СБОРКА

1. На нижние торцевые кромки (поз.1,2,4) прибить подпятники (рис.1) гвоздями.
2. Соединить царги (поз.3) со спинкой кровати (поз.1,2) на уголок кроватный (рис.3) с помощью болта М6х25 и гайки М6 (рис.4).
3. Установить к царгам (поз.3) средник (поз.4) с помощью евровинтов 7х50 (рис.6).
4. Положить ладе на бруски и прикрутить шурупами 4х30 (по отверстиям в ладе).
5. Положить матрац.

### УХОД

Пыль с поверхности удалять чистой сухой салфеткой из фланели, миткали.

### ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Изделие рекомендуется эксплуатировать в сухом проветриваемом помещении при температуре 10-28°C с относительной влажностью 65±15%. Сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение мебели, деформацию мебельных щитов.
2. Необходимо оберегать поверхности от попадания на них растворителей (спирта, бензина, ацетона и пр.), кислот, щелочей.
3. Следует оберегать поверхности мебели от механических повреждений, т.к. в домашних условиях исправить их невозможно.
4. Максимально рекомендуемая нагрузка без учета матраца на одно спальное место составляет до 90 кг.
5. **Нельзя превышать допустимую нагрузку и прыгать на кроватном основании. Это может привести к повреждению конструкции не подлежащих ремонту, на которые не распространяется гарантия, а также может причинить ущерб здоровью.**

### ГАРАНТИИ

Предприятие-изготовитель гарантирует качественные показатели мебели при соблюдении правил транспортирования, сборки и эксплуатации.


За механические повреждения, потертости и сколы, возникшие при транспортировании, установке и хранении, предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня продажи магазином.

При обнаружении производственных дефектов или недовложения фурнитуры, необходимо обращаться в магазин, где приобретена мебель, предъявив гарантийный талон и чек магазина.

Претензии принимаются в течение гарантийного срока.

**УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ, БЛАГОДАРИМ ЗА ПОКУПКУ!**



### Спецификация:

Наименование	Размер	Кол-во	Поз.
Спинка головная	854/954x690/720	1 шт.	1
Спинка ножная	854/954x400/720	1 шт.	2
Средник	800/900x280	1 шт.	4
Царга	2020/1920x180	2 шт.	3
Ладе	800/900	1 компл.	

Спальное место 800/900

### Фурнитура:

Наименование	Кол-во	Ед.изм.	Рис.
Подпятник	6	шт.	1
Гвозди	12	шт.	2
Евровинт 7х50 с заглушкой	4	шт.	6
Ключ для евровинта	1	шт.	7
Шуруп 4х30	6	шт.	5
Уголок кроватный	4	шт.	3
Болт (М6х25) + гайка М6	16+16	шт.	4

