

## Правила хранения, ухода и эксплуатации мебели

Для поддержания надлежащего внешнего вида и долговечности мебели рекомендуется соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна храниться и эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях имеющих отопление и вентиляцию, при температуре не ниже + 2 С и не выше + 40 С при относительной влажности воздуха 45-70 % (ГОСТ 16371-2014).
2. Следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, не превышала + 120 С.
3. Не рекомендуется устанавливать мебель вблизи отопительных приборов и под прямые солнечные лучи.
4. Во избежание набухания щитов не допускать скопление воды на поверхностях мебельных изделий.
5. Беречь поверхность мебели от механических повреждений.
6. Уход за мебелью и лицевой фурнитурой осуществлять с помощью влажных тканей с применением специально предназначенных для этих целей чистящих и полирующих средств. После чего протирать насухо.
7. Не использовать для чистки средства содержащие абразивные материалы, эфиры и растворители.
8. В процессе эксплуатации мебели возможно ослабление крепежной фурнитуры. При этом необходимо осуществлять «затяжку» всех изделий металлофурнитуры, осуществляющих крепеж и регулировку узлов, обеспечивающих открывание и трансформацию подвижных элементов.
9. В случае перестановки мебели, следует полностью освободить изделие от посторонних предметов, вынуть выдвижные ящики и съемные полки. Во избежание поломки опор перемещать изделие необходимо над уровнем пола.

### Гарантии изготовителя

1. Предприятие - изготовитель гарантирует сохранность качественных показателей мебели, в течение 24 месяцев со дня продажи при условии соблюдения потребителем правил изложенных в данной инструкции.
2. Срок службы 5 лет.
3. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, сборке-установке или хранении, предприятие - изготовитель ответственности не несет.

В случае приобретения уцененной мебели претензии по качеству и внешнему виду не принимаются.



Декларация соответствия  
№RU Д-RU.MC45.В.01567



## Компьютерный стол №11

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

Материал: ЛДСП  
Дата изготовления: 20\_\_год  
Гарантийный срок эксплуатации 24 мес.  
Срок службы изделия 5 лет.

Соответствует требованиям  
ГОСТ 16371-2014;  
ТР ТС 025/2012  
ТО 31-001-0144091143-2017

Код ТН ВЭД ЕАЭС  
9403 20 800 9 9403 60 100 9  
9403 60 900 9 9403 89 000 0  
9403 70 000 8



## ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ инструкция по сборке и эксплуатации

### Компьютерный стол №11

Габариты: ш900/г900/в1620 мм.



Произведено: МК «ЗАРОН»

ИП Пылайкин Владимир Анатольевич, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.9

ИП Пылайкина Елена Юрьевна, Россия, Пензенская обл., Пензенский р-он, с. Богословка, ул.Полевая, д.12

E-mail: zaron-mebel@mail.ru

Сайт: www.zaron-mebel.ru

# Компьютерный стол №11



Сборку рекомендуется производить с помощью специалиста, так как неправильная сборка может привести к нежелательным последствиям. Перед сборкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией, проверьте комплектность деталей и фурнитуры, разберите их по назначению



Возможна как правосторонняя, так и левосторонняя сборка

Исходя из выбранной стороны расположения надстройки стола, просверлите соответствующие глухие отверстия насквозь сверлом диаметра 7-8мм.

ВИД СНИЗУ



Поз.	Наименование	Кол-во	Заготовка		Уп. №
			Длина	Ширина	
1	Столешница	1	900	900	2
2	Фасад	1	296	607	1
3	Боковина левая	1	730	360	1
4	Боковина правая	1	730	360	1
5	Вязка надстройки ниж.	1	868	220	1
6	Вязка надстройки верх.	1	868	220	1
7	Крышка надстройки	1	802	220	1
8	Стойка надстройки б.	1	868	220	1
9	Опора 1	1	730	198	1
10	Опора 2	1	730	198	1
11	Стойка надстройки лев.	1	718	220	1
12	Вязка лев.	1	686	177	1
13	Вязка прав.	1	670	177	1
14	Боковина бара прав.	1	267	220	1
15	Боковина бара лев.	1	267	220	1
16	Стойка надстр.малая	1	220	150	1
17	ЛДВП	1	295	606	1

Наименование	Кол-во	Уп. №
Евровинт	36	пакет фурнитуры 1
Шуруп 4x16	8	
Шуруп 4,2x26 (для ручки)	2	
Стяжка эксцентриковая	8	
Гвоздь 2x20	34	
Евроключ	1	
Подпятник	8	
Ручка К7	1	
Газлифт 50	1	
Заглушка эксцентриковая	8	
Заглушка для евровинта	28	
Петля 4-шарнирная накладная	2	